

Skolsko zvono uputstvo

Sema interfejsa:



Sema napajanja:



-Objasnjenje-

Na donjem delu seme jetransformator i ispravljac koji sluzi da obezbedi napon za napajanje uredjaja. Sklopkom S1 se ukljucuje i iskljucuje uredjaj. Led 2 sluzi za indikaciju napajanja uredjaja.


CON1 je konektor za seriski port. Na pinu 5 je masa a na pinu 3 je izlaz TXD koji se koristi za kontrolu uredjaja. Otpornik R3 sluzi za ogranicenje struje kroz led koja se nalazi u optokapleru.

Preko opto kaplera je racunar galvanski odvojen od uredjaja. R2 sluzi za ogranicenje bazne struje. T1 radi u prekidackom rezimu i sluzi za ukljucivanje i iskljucivanje relea.

LED1 sluzi za indikaciju kada je rele ukljucen. R2 sluzi za ogranicenje struje kroz Led.

Dioda D1 sluzi da zastiti tranzistor od indukovane EMS koja nastaje pri iskljucenju relea.

Sema povezivanja:



Kao sto je prikazano na semi uredjaj se spaja na mrezu 220V, preko koje dobija napajanje. Kontakti relea se spajaju paralelno postojecem tasteru za zvono. I kabal za povezivanje sa racunarom se ukljuci u racunar.